

Ruimten	Eerst en vooral zo weinig mogelijk apparaten of toestellen die kunnen beneveld worden in de ruimte plaatsen, aangezien er bij het sprayen een nevel ontstaat (wandverlichting - parlofoon, meubilair, plafonverlichting, plaatjes van stop of verlichting contacten, enz.
Vloerplaat	De vloerplaat moet eens goed uitgeborsteld zijn met een harde borstel, nog beter is stofzuigen. Water of zandlagen zijn totaal uigesloten, aangezien wij dan geen hechting hebben op de vloerplaat.
Voorwerpen	Alle voorwerpen moeten van de vloerplaat verwijderd worden, cement, pannen, hout, enz.
Buizen en Kabels	Buizen of kabels van water en elektriciteit moeten vastliggen om de 1,5 m, anders begeeft de Pur zich onder deze buizen of kabels en duwt deze omhoog. De buizen of kabels vast maken op de vloerplaat zonder er voorwerpen tussen te steken, en deze niet in cementeren
Afstoppen Vlakschuren	Voor vloerverwarming moet de polyurethaan isolatie meestal langs de bovenzijde geëffend worden, dit gebeurt op een manuele wijze met een vlakschuurmachine. De buizen en omhoog stekende delen worden naar beneden gehaald, zodat je een doch redelijk vlakke toestand bekomt, het is niet zo dat het zo vlak is gelijk een afgetrokken cementchappe maar toch conform voor vloerverwarming op te plaatsen.
Vloerverwarming systemen	Vloerverwarming kan je op verschillende wijze plaatsen op de polyurethaan isolatie. Traditionele wijze: het plaatsen en plasticfolie 0.2mm en daarna worden de netten geplaatst waarop de vloerverwarming leidingen op gebonden worden. Het klipsysteem: het plaatsen en plasticfolie 0.2mm en daarna worden vloerverwarmingleidingen rechtstreeks op de isolatie geplaatst, deze worden vastgehecht met een kliphechting, dit is een plasticen haakje met een weerhaakje aan. Het noppen systeem: het plaatsen en plasticfolie 0.2mm en daarna worden er noppenplaten geplaatst, waar de vloerverwarmings leidingen in bevestigd worden.
Noppenplaten	OPGELET: noppenplaten met onderaan een harde isomo plaat van 3 a 4 cm zijn niet conform gespoten polyurethaan isolatie, de reden daarvan is dat wij het niet vlak kunnen schuren voor deze harde platen op te leggen (de noppenplaten liggen alsmaar te klikken). Noppenplaten geen of 1 cm isomo plaat onderaan is geen probleem.
Informatie	1. Kan er een oplegger staan of niet - 2. Werf en facturatie adres - Nieuwbouw of renovatie - 3. Aantal m ² te spuiten isolatie - 4. Te spuiten dikte van de isolatie.